

Artiklové číslo: 0591



NÁZEV VÝROBKU: Kulový kohout GALAXY s jemným ovládáním
PN 63/50/40 DN 8 - DN 50

TYPOVÉ PŘÍKONÁNÍ: 0591 MM

POPIS VÝROBKU A ROZSAH POUŽITÍ:

Závítová uzavírací armatura s jemnou regulací vhodná pro rozvody vody, systémy vytápění, hydraulické systémy a stlačený vzduch.

VÝROBCE: EFFEBI S.p.a. Via Giuseppe Verdi 68, 25073 Bovezzo (BS), Itálie

DISTRIBUTOR: Geos AGT s.r.o., Rochlická 1135, Liberec

CERTIFIKOVÁNO DLE NOREM: PED 97/23/CE

číslo certifikátu

CE-1370-PED-E1-EFB 001-08-ITA



TECHNICKÉ PARAMETRY:

Pracovní teplota: -15°C až 120°C

Pracovní tlak: max. 6,3 MPa DN 8 - DN 25

max. 5 MPa DN 32 - DN 40




max. 4 MPa DN 50 (viz. diagram tlak/teplota)

Provedení závítů: ČSN ISO 7-1

Patentované trojnásobné těsnění dríku s kónickými PTFE kroužky

POUŽITÉ MATERIÁLY	
Tělo	● CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6)
Ucpávka	● CW614
Drík	● CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6)
Koule	● CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6)
Těsnění, Sedlo	● PTFE
Těsnění - O kroužek	● NBR
Ovládací páka	● hliníková slitina
Upevňovací matka	● pozinkovaná nerezová ocel
Povrchová úprava	- niklováním

ROZMĚRY	
DN	8 10 15 20 25 32 40 50
Rozměry v palcích	1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
Ø D mm	10 10 15 20 25 32 40 50
A mm	85 85 85 105 105 130 130 165
B mm	41 41 49 57 61 70 76 92
Ø C mm	23 24 32 40 48 60 72 88
M/M - L mm	49 51 61 70 84 98 108 130
Š/M - L mm	52 54 67 78 89 104 114 136
Kv	6 8 15 28 39 84 156 243



Kulové kohouty GALAXY 0591 vyhovují směrnici CE 97/23/CE a všechny kusy jsou elektronicky kontrolovány na 100% vzduchovou těsnost.

MONTÁŽ A ÚDRŽBA:

Před montáží zkontrolujte kulový kohout, ujistěte se, že nedošlo k poškození závítů nebo jiné části kulového kohoutu. Kulový kohout s jakoukoliv poškozenou částí, zejména závity, nesmí být namontován do potrubí.

Vlastní montáž se provádí na potrubí nebo jeho šroubení, které musí mít nepoškozené závity. Pro utěsnění doporučujeme použití těsnících pásek nebo tmelů. Při montáži nenavínejte na závity nadbytečné množství těsnícího materiálu a kulový kohout našroubujte lehce rukou na 2-3 závity a dotáhněte vhodným nářadím s hladkými čelistmi, abyste nepoškodili povrch kohoutu. Při dotahování uchyťte kohout za rovnoběžné plochy na tělese, vždy na straně utahovaného závitu. Dotahování nesmí být násilné, používejte nářadí odpovídající velikosti závitu, nepoužívejte prodlužovací přípravky pro utahování.

Kohout se musí instalovat tak, aby působení osových sil a ohybové nebo kroutící momenty potrubí byly co nejmenší a nemohlo dojít k deformaci tělesa kohoutu. Po dokončení montáže kohoutu zkontrolujte jeho funkci a těsnost.

UPOZORNĚNÍ:

Kulový kohout je dimenzován pro montáž dle výše uvedených pokynů tak, aby nedošlo k jeho poškození působením kroutícího momentu při dotahování. Vyvarujte se nárazům během dopravy a montáže.

Kulový kohout je bezúdržbový. V případě jakéhokoliv poškození nebo závady, je nutno kulový kohout vyměnit.